

## Komplettering monteringsanvisning Takfönster

### Montering av Takfönster ( sida 1 )

1.)

Tag ur fönsterbågen ur karmen. Tryck in spärrstiftet i båda sidor och dra ur bågen.

2.)

Tag bort transportreglarna i trä som bilden visar.  
Montera handtaget.

3.)

Montera vinklarna på fönsterkarmen

4a.)

Utgår på fönster sålda genom Skånska Byggvaror AB

4b.)

Placera karmen i öppningen med ett avstånd till takkanten under på 100-120mm.

5.)

Skruva fast de nedre vinklarna i taket.

6.)

Lyft tillbaka fönsterbågen i karmen. Spärrarna som trycktes in för att ta ur fönstret går automatiskt tillbaka i ursprungsläget.

7.)

Justera med kilen att fönsterbågen sitter rakt i underkant karm.

8.)

Justera så att fönsterbågen har sitter rakt mot karmen i sidorna.

9.)

Skruva fast de övre vinklarna i taket.

10.)

Täta med takpapp ( ingår ej ) runt fönstret. Var noga med att pappen läggs upp på karmsidan och tätas mot denna.

**OBS!** Lagg takpappen under strö- och bärläkt istället för ovanför desamma.

## **Montering av Intäckningsplåtar ( sida 2 )**

**1.)**

Sätt fast plåten i underkanten ( vars underkant kan formas efter takpannorna )

**2.)**

Sätt fast sidoplåtarna och plåten uppe på kanten av karmens underkant.

**3.)**

Skruva fast plåtarna som täcker karmens ovankanter.

**4.)**

Montera plåten i fönstrets ovankant

Fäst sidoplåtarna med de medlevererade små plåtbitarna ned mot taket.

Forma intäckningsplåtens nederkant mot pannorna. Drag sedan av skyddsremsan på undersidan och "limma" fast intäckningen mot pannorna.

**5.)**

Skruva fast täckplåtarna på fönsterbågens sidor.

Använd skumgummiremsorna för att tätta under pannorna så at skräp inte blåser in.

Lägg tillbaka pannorna runt fönstret.