

MONTERINGSANVISNING SPRÖJS

Montera ihop spröjsen genom att trycka ihop delarna med pluggarna enligt skisserna nedan. Tryck därefter i de U-formade plasthylsorna i avsedda utfräsningar. Tag spröjsen och håll mot glaset och markera var spiken ska sitta i glaslisten. Spika fast spröjsstiftet och tryck därefter spröjsen på plats.

