

KOMPLEMENT TAKFÖNSTER

Montering av Takfönster (sida 1)

- 1.) Tag ur fönsterbågen ur karmen. Tryck in spärrstiftet i båda sidor och dra ur bågen.
- 2.) Tag bort transportreglarna i trä som bilden visar.
Montera handtaget.
- 3.) Montera vinklarna på fönsterkarmen
- 4a.) Platt tak: Placera karmen i öppningen med ett avstånd på 0-40mm.
- 4b.) Profilerat tak: Placera karmen i öppningen med ett avstånd på 100-120mm.
- 5.) Skruva fast de nedre vinklarna i taket. Var noga med att fönstret är i våg.
- 6.) Lyft tillbaka fönsterbågen i karmen. Spärrarna som trycktes in för att ta ur fönstret går automatiskt tillbaka i ursprungsläget.
- 7.) Justera med kilen så att fönsterbågen sitter rakt i underkant karm.
- 8.) Justera så att fönsterbågen sitter rakt mot karmen i sidorna.
- 9.) Skruva fast de övre vinklarna i taket.
- 10.) Tät med takpapp (ingår ej) runt fönstret. Var noga med att pappen läggs upp på karmsidan och tätas mot denna.
OBS! Lagg takpappen under strö- och bärläkt istället för ovanför desamma.

Montering av Intäckningsplåtar (sida 2)

- 1.) Sätt fast plåten i underkanten (vars underkant kan formas efter taket)
- 2.) Sätt fast sidoplåtarna och plåten uppe på kanten av karmens underkant.
- 3.) Skruva fast plåtarna som täcker karmens ovankanter.
- 4.) Montera plåten i fönstrets ovankant
Fäst sidoplåtarna med de medlevererade små plåtbitarna ned mot taket.
Forma intäckningsplåtens nederkant mot taket.
- 5.) Skruva fast täckplåtarna på fönsterbågens sidor.
Använd skumgummiremsorna för att tätas under pannorna så att skräp inte blåser in. Lagg tillbaka taket runt fönstret.

**Tack för att Du valde takfönster
från Skånska Byggvaror**

Box 22238, 250 24 Helsingborg
Tel. 042-25 30 00, Fax 042-25 30 40
www.skanskabyggvaror.se